

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

1-цилиндровые заглубленные подъемники SL135MP



3,5 т, с поддерживающими стрелами, состоящими из 2 частей, включая опорные пластины, XY-lifting

Описание

- Привод от мощного гидравлического блока в версии с погружным двигателем
- Инверсный гидравлический цилиндр с твердохромированной опорой и приводным поршнем
- Длинная алюминиевая направляющая труба со встроенной постоянной смазкой

- Подъемный блок с заполнением маслом
- Плоский монтажный мостик, оцинкованный, с монтажными платформами, которые перемещаются в продольном и поперечном направлении Литой алюминий, дополнительно возможна установки резиновых накладок
- Высота проезда 60 мм

Возможность выбора места установки панели управления

- Подъем и опускание с помощью кнопок
- Звуковая и визуальная индикация неисправностей
- Главный переключатель с возможностью блокировки
- Пневматическое выключение в экстренных случаях

Комплект поставки:

- Установочная кассета
- Подъемный блок
- Монтажный блок
- Без монтажных материалов, в том числе без заполнения маслом

Подъемник в сборе состоит из 3 компонентов: 1 монтажный блок, 1 лоток (стандартный или оцинкованный), 1 подъемный блок (на поддоне или в деревянном ящике).

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<u>1-ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ SL135MP</u>	<u>1-ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ SL135MP-MIDI</u>	<u>1-ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ SL135MP-MAXI</u>
КОЛИЧЕСТВО ПУАНСОНОВ	1	1	1
КОНСТРУКЦИЯ ВСТРОЕННОГО ПОДЪЕМНИКА	Плоская балка	Плоская балка	Плоская балка

ПРИВОД	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический
ТИП УСТАНОВКИ	напольный монтаж	напольный монтаж	напольный монтаж
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	3500кг	3500кг	3500кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	2045мм	2045мм	2045мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	35с	--	--
ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ	35с	--	--
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	60мм	--	--
МИН. ДЛИНА ОПОРЫ	880мм	--	--
ДЛИНА ПОДЪЕМА, МАКС.	2051мм	--	--
МИН. ШИРИНА ОПОРЫ	673мм	--	--
МАКС. ШИРИНА ОПОРЫ	1893мм	--	--
ДИАМЕТР ПЛУНЖЕРА	123мм	123мм	123мм
ПРЕДОТВРАЩЕНИ Е КОРРОЗИИ	Оцинкованный горячим способом	Оцинкованный горячим способом	Оцинкованный горячим способом
РАЗВАЛ- СХОЖДЕНИЕ	не возможно	не возможно	не возможно

ВСТРОЕННЫЙ
НОЖНИЧНЫЙ
ПОДЪЕМНИК

не возможно

не возможно

не возможно

МОЩНОСТЬ
ПРИВОДА

3,0кВт

--

--

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

--

--

ДЛИНА

2051мм

--

--

ГЛУБИНА
УСТАНОВКИ

2408мм

2408мм

2408мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93