

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

Подъемник 5,0 т, с поворотными стрелами Duplex465RA



6,5 т, с поворотными стрелами

Описание

- Высокая стабильность благодаря двойному подъемному блоку
- Привод от мощного гидравлического блока в версии с погружным двигателем
- Инверсный гидравлический цилиндр с твердохромированной опорой и приводным поршнем

- Длинная алюминиевая направляющая труба со встроенной постоянной смазкой
- Подъемный блок с заполнением маслом
- Синхронизация обеспечивается с помощью 3-компонентного перекрестного соединения
- Опорные стрелы с порошковым покрытием черного цвета

Возможность выбора места установки панели управления

- Подъем и опускание с помощью кнопок
- Звуковая и визуальная индикация неисправностей
- Главный переключатель с возможностью блокировки
- Пневматическое выключение в экстренных случаях

Комплект поставки:

- Установочная кассета
- Подъемный блок
- Монтажный блок со стандартными поворотными кругами
- Без монтажных материалов, в том числе без заполнения маслом

Подъемник в сборе состоит из 3 компонентов: 1 монтажный блок, 1 лоток (стандартный или оцинкованный), 1 подъемный блок (на поддоне или в деревянном ящике).

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5,0 Т, С ПОВОРОТНЫМИ СТРЕЛАМИ DUPLEX465RA

КОЛИЧЕСТВО ПУАНСОНОВ

2

КОНСТРУКЦИЯ ВСТРОЕННОГО
ПОДЪЕМНИКА

Поворотный рычаг

ПРИВОД

электрогидравлический

ТИП УСТАНОВКИ	напольный монтаж
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ	6500кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	1974мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	35с
ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ	35с
ДИАМЕТР ПЛУНЖЕРА	123мм
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЙКАМИ	2285мм
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ	Катафорезное покрытие (СЕС)
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ	не возможно
КОНСТРУКЦИЯ ОПОРНОГО РЫЧАГА	симметричный
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ	3раз
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ	3раз
ДЛИНА ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА, МИН.	860мм
ДЛИНА ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА, МАКС.	1650мм
ВСТРОЕННЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК	не возможно

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

3,0кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

ГЛУБИНА УСТАНОВКИ

2408мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru