

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

Цилиндровые заглубленные подъемники SL135RA



3,5 т, с гальванизированными шасси типа Х и 2-компонентными поддерживающими стрелами, включая опорные пластины

Описание

- Привод от мощного гидравлического блока в версии с погружным двигателем

- Инверсный гидравлический цилиндр с твердохромированной опорой и приводным поршнем
- Длинная алюминиевая направляющая труба со встроенной постоянной смазкой
- Подъемный блок с заполнением маслом
- Оцинкованные опорные стрелы

Возможность выбора места установки панели управления

- Подъем и опускание с помощью кнопок
- Звуковая и визуальная индикация неисправностей
- Главный переключатель с возможностью блокировки
- Пневматическое выключение в экстренных случаях

Комплект поставки:

- Установочная кассета
- Подъемный блок
- Монтажный блок со стандартными поворотными кругами
- Без монтажных материалов, в том числе без заполнения маслом

Подъемник в сборе состоит из 3 компонентов: 1 монтажный блок, 1 лоток (стандартный или оцинкованный), 1 подъемный блок (на поддоне или в деревянном ящике).

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	<u>ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ SL135RA- MAXI</u>	<u>1- ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ SL135RA</u>	<u>1- ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАГЛУБЛЕННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ SL135RA-MIDI</u>
КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВКИ	1	1	1
КОНСТРУКЦИЯ ПОДЪЕМНИКА	Поворотный рычаг	Поворотный рычаг	Поворотный рычаг

ПРИВОД	электрогидравлический	электрогидравлический	электрогидравлический
ТИП УСТАНОВКИ	напольный монтаж	напольный монтаж	напольный монтаж
УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУЗКИ	3500кг	3500кг	3500кг
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	2066мм	2066мм	2066мм
ВРЕМЯ ПОДЪЕМА	35с	--	--
ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ	35с	--	--
ВЫСОТА ПОДЪЕМА	114мм	--	--
ВЫСОТА ПОДЪЕМАЮЩЕЙСЯ ПЛАСТИНЫ, МИН.	98мм	--	--
ВЫСОТА ПОДЪЕМАЮЩЕЙСЯ ПЛАСТИНЫ, МАКС.	130мм	--	--
МИН. ДЛИНА ОПОРЫ	1000мм	--	--
ДЛИНА ПОДЪЕМА, ММ.	2900мм	--	--
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА	2 x 123мм	2 x 123мм	2 x 123мм
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ	Оцинкованный горячим способом	Оцинкованный горячим способом	Оцинкованный горячим способом
РАЗВАЛ- ПОСКОБЛЕНИЕ	не возможно	не возможно	не возможно

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ОПОРНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ	2раз	2раз	2раз
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ДЛИННЫЕ ОПОРНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ	2раз	2раз	2раз
ДЛИНА ОПОРНОГО СТАБИЛИЗАТОРА, МИН.	615мм	--	--
ДЛИНА ОПОРНОГО СТАБИЛИЗАТОРА, МАКС.	950мм	--	--
ВСТРОЕННЫЙ ПОДЪЕМНИК	НЕ ВОЗМОЖНО	НЕ ВОЗМОЖНО	НЕ ВОЗМОЖНО
МОЩНОСТЬ ПОДАЧИ	3,0кВт	--	--
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	400 В 50 Гц	--	--
ГЛУБИНА РАБОТЫ	2408мм	2408мм	2408мм

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06	Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижегород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16	Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13	Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	