

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || [ryt@nt-rt.ru](mailto:ryt@nt-rt.ru)

# 1-цилиндровые заглубленные подъемники SL135RA



3,5 т, с гальванизированными шасси типа X и 2-компонентными поддерживающими стрелами, включая опорные пластины

## Описание

- Привод от мощного гидравлического блока в версии с погружным двигателем
- Инверсный гидравлический цилиндр с твердохромированной опорой и приводным поршнем

- Длинная алюминиевая направляющая труба со встроенной постоянной смазкой
- Подъемный блок с заполнением маслом
- Оцинкованные опорные стрелы

Возможность выбора места установки панели управления

- Подъем и опускание с помощью кнопок
- Звуковая и визуальная индикация неисправностей
- Главный переключатель с возможностью блокировки
- Пневматическое выключение в экстренных случаях

Комплект поставки:

- Установочная кассета
- Подъемный блок
- Монтажный блок со стандартными поворотными кругами
- Без монтажных материалов, в том числе без заполнения маслом

*Подъемник в сборе состоит из 3 компонентов: 1 монтажный блок, 1 лоток (стандартный или оцинкованный), 1 подъемный блок (на поддоне или в деревянном ящике).*

## Технические характеристики

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                           | <u>1-</u><br><u>ЦИЛИНДРОВЫЕ</u><br><u>ЗАГЛУБЛЕННЫЕ</u><br><u>ПОДЪЕМНИКИ</u><br><u>SL135RA</u> | <u>1-</u><br><u>ЦИЛИНДРОВЫЕ</u><br><u>ЗАГЛУБЛЕННЫЕ</u><br><u>ПОДЪЕМНИКИ</u><br><u>SL135RA-MIDI</u> | <u>ЦИЛИНДРОВЫЕ</u><br><u>ЗАГЛУБЛЕННЫЕ</u><br><u>ПОДЪЕМНИКИ</u><br><u>SL135RA-MAXI</u> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| КОЛИЧЕСТВО<br>ПУАНСОНОВ                  | 1                                                                                             | 1                                                                                                  | 1                                                                                     |
| КОНСТРУКЦИЯ<br>ВСТРОЕННОГО<br>ПОДЪЕМНИКА | Поворотный рычаг                                                                              | Поворотный рычаг                                                                                   | Поворотный рычаг                                                                      |
| ПРИВОД                                   | электрогидравлический                                                                         | электрогидравлический                                                                              | электрогидравлический                                                                 |
| ТИП УСТАНОВКИ                            | напольный монтаж                                                                              | напольный монтаж                                                                                   | напольный монтаж                                                                      |

УСТАНОВЛЕННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАГРУЗКИ

3500кг

3500кг

3500кг

МАКС. ВЫСОТА  
ПОДЪЕМА

2066мм

2066мм

2066мм

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА

35с

--

--

ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ

35с

--

--

ВЫСОТА ПОДЪЕМА

114мм

--

--

ВЫСОТА  
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ  
ПЛАСТИНЫ, МИН.

98мм

--

--

ВЫСОТА  
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ  
ПЛАСТИНЫ, МАКС.

130мм

--

--

МИН. ДЛИНА ОПОРЫ

300мм

--

--

ДЛИНА ПОДЪЕМА,  
МАКС.

2200мм

--

--

ДИАМЕТР  
ПЛУНЖЕРА

2 x 123мм

2 x 123мм

2 x 123мм

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  
КОРРОЗИИ

Оцинкованный горячим  
способом

Оцинкованный горячим  
способом

Оцинкованный горячим  
способом

РАЗВАЛ-  
СХОЖДЕНИЕ

не возможно

не возможно

не возможно

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ  
ПЕРЕДНИЕ  
ОПОРНЫЕ РЫЧАГИ

2раз

2раз

2раз

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ  
ЗАДНИЕ ОПОРНЫЕ

2раз

2раз

2раз

## РЫЧАГИ

ДЛИНА ОПОРНОГО  
КРОНШТЕЙНА, МИН.

615мм

--

--

ДЛИНА ОПОРНОГО  
КРОНШТЕЙНА,  
МАКС.

950мм

--

--

ВСТРОЕННЫЙ  
НОЖНИЧНЫЙ  
ПОДЪЕМНИК

не возможно

не возможно

не возможно

МОЩНОСТЬ  
ПРИВОДА

3,0кВт

--

--

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

--

--

ГЛУБИНА  
УСТАНОВКИ

2408мм

2408мм

2408мм

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || [ryt@nt-rt.ru](mailto:ryt@nt-rt.ru)