

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru

2-поршневой заглубленный подъемник Vario-250



5,5 т, с поворотными стрелами

Описание

- Привод от мощного гидравлического блока в версии с погружным двигателем
- Инверсный гидравлический цилиндр с твердохромированной опорой и приводным поршнем
- Длинная алюминиевая направляющая труба со встроенной постоянной смазкой
- Подъемный блок с заполнением маслом

- Синхронизация обеспечивается с помощью 3-компонентного перекрестного соединения
- Опорные рычаги с порошковым покрытием черного цвета
- Монтажный блок Vario: 4 двойных телескопических поворотных опорных рычага, которые перемещаются в продольном и поперечном направлении

Возможность выбора места установки панели управления

- Подъем и опускание с помощью кнопок
- Звуковая и визуальная индикация неисправностей
- Главный переключатель с возможностью блокировки
- Пневматическое выключение в экстренных случаях

Комплект поставки:

- Установочная кассета
- Подъемный блок
- Монтажный блок со стандартными поворотными кругами
- Без монтажных материалов, в том числе без заполнения маслом

Подъемник в сборе состоит из 3 компонентов: 1 монтажный блок, 1 лоток (стандартный или оцинкованный) или рама потолочного монтажа, 1 подъемный блок (на поддоне или в деревянном ящике). Вместе с рамой потолочного монтажа необходимо заказывать подъемный блок в деревянном ящике.

Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО ПУАНСОНОВ

2

КОНСТРУКЦИЯ ВСТРОЕННОГО

Поворотный рычаг

2-ПОРШНЕВОЙ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ
ПОДЪЕМНИК VARIO-250

ПОДЪЕМНИКА

ПРИВОД

электрогидравлический

ТИП УСТАНОВКИ

напольный монтаж

УСТАНОВЛЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАГРУЗКИ

5000кг

МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА

1937мм

ВРЕМЯ ПОДЪЕМА

35с

ВРЕМЯ ОПУСКАНИЯ

35с

ДИАМЕТР ПЛУНЖЕРА

123мм

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЙКАМИ

2285мм

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ

Катафорезное покрытие (СЕС)

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ

не возможно

КОНСТРУКЦИЯ ОПОРНОГО РЫЧАГА

симметричный

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ ОПОРНЫЕ
РЫЧАГИ

2раз

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ ОПОРНЫЕ
РЫЧАГИ

2раз

ДЛИНА ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА, МИН.

810мм

ДЛИНА ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА, МАКС.

1620мм

ВСТРОЕННЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК

не возможно

МОЩНОСТЬ ПРИВОДА

3,0кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

400 В | 50 Гц

ГЛУБИНА УСТАНОВКИ

2408мм

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
- Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

<https://rotary.nt-rt.ru> || ryt@nt-rt.ru